

USER GUIDE
FRANÇAIS

QUALITY GOLF GPS WATCH

FELICITATIONS!

Merci d'avoir acheté la montre GPS de golf Easygreen® WR67™. Nous nous sommes efforcés de soigner chaque détail de production et de design pour que vous soyez satisfait de la qualité de notre produit chaque fois que vous vous en servez.

IMPORTANT

Avant de commencer à appuyer sur les boutons et à prendre des mesures, merci de prendre un instant pour lire attentivement ce manuel d'utilisation qui facilitera votre compréhension de toutes les fonctions et utilisations offertes par ce produit.

NUMERO DE SERIE

Vous trouverez à l'intérieur de l'emballage le numéro de série de la montre. Merci de conserver ce numéro, il vous sera utile pour enregistrer votre montre et pour effectuer les mises à jour nécessaires (ex.WR67IR#####)

ATTENTION

POUR VOTRE PROPRE SECURITE VEILLEZ A LIRE ET A SUIVRE LES RECOMMANDATIONS D'USAGE ET A CONSERVER CE GUIDE POUR DE FUTURES CONSULTATIONS PAR VOUS-MÊME OU D'AUTRES UTILISATEURS.

- Ce produit n'est pas un jouet et est conçu pour être utilisé par des adultes uniquement.
- Evitez de vous blesser et d'endommager ce produit en suivant les recommandations d'usage et instructions contenues dans ce manuel d'utilisateur.
- NE PAS utiliser la montre lorsque vous conduisez un véhicule car son utilisation pourrait distraire votre attention.
- NE PAS ouvrir cet appareil ou l'altérer d'aucune sorte. Toute tentative d'altération ou d'ouverture conduira à une annulation complète de la garantie.
- NE PAS laisser tomber ce produit pour éviter d'endommager les composantes électroniques ou la structure de la montre.
- Maintenez les enfants éloignés des emballages pour éviter tout risque d'étouffement ou autres blessures.

RETRO ECLAIRAGE ACTIF VUE GENERALE DE LA WR67

(Appuyez sur SHOT pendant 5 secondes)

BASCULE DU RETRO ECLAIRAGE
(Appuyez 5 secondes sur Shot)
Actif 10 mins

ENTER / EXIT
Menu principal

RETOUR
Menu précédent



FAIRE DEFILER VERS LE HAUT

SELECTIONNER

FAIRE DEFILER VERS LE BAS
ON / OFF
(APPUYEZ 5 Secondes) uniquement depuis l'écran HEURE.

BATTERIE

Pour vérifier le niveau de batterie, pressez le bouton MENU et sélectionnez BATTERY. Le câble USB est compatible avec n'importe quel port USB, tout comme le chargeur. *A noter : une charge complète prend environ 2-3 heures. Attention, la fonction GPS accélère la baisse de niveau de la batterie.



Pour charger la batterie, connectez le câble USB aux contacteurs de la montre puis à votre ordinateur. Un voyant s'affiche sur la gauche, et vous indique la progression de la charge.

HEURE / DATE

La manière la plus simple d'installer l'heure est de le faire grâce au GPS. Assurez- vous que vous êtes loin des immeubles et des arbres et que votre horizon est dégagé. Appuyez sur le bouton MENU et utilisez les boutons FRONT ou BACK pour basculer sur le menu 2, choisissez ensuite la fonction SETTINGS (fig.1). A partir du menu SETTINGS 1, sélectionnez TIME-DATE (fig.2) puis SET TIME (fig.3). A partir de ce menu, sélectionnez BY GPS (fig. 4). Votre WR67 va rechercher le signal GPS puis revenir à l'écran initial. L'heure et la date seront installées en fonction de votre position. Votre WR67 se mettra automatiquement à jour si vous changez de position, ce qui est pratique en cas de voyage.

*A noter : dans de rares cas, il peut y avoir des « conflits » de fuseau horaire. Dans ce cas, il sera alors nécessaire de répéter les étapes d'installation comme précédemment énumérées. Pour plus de détails sur l'installation de l'heure, merci de télécharger le guide complet d'utilisation sur www.easygreen.com.hk



Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

*A noter : la date de changement d'heure d'été peut varier d'une année sur l'autre. L'heure d'été devrait être sur ON au printemps/automne et sur OFF en été/hiver.

VUE GENERALE JOUER AU GOLF

Après avoir sélectionné PLAYGOLF dans le menu 1, votre WR67 va rechercher le signal GPS. Une liste de parcours de golf va s'afficher. Naviguez dans la liste grâce aux boutons BACK ou FRONT, et sélectionnez le parcours désiré en utilisant le bouton SELECT/HAZARDS. Quand vous choisissez votre parcours, HOLE 1 va afficher automatiquement les informations suivantes : entrée, milieu et fond de green, ainsi que le PAR.


FONCTIONS JOUER AU GOLF
DISTANCE DU COUP

Appuyez sur Shot pour déclencher la mesure. WR67 va mesurer la distance jusqu'à ce qu'on sorte de la fonction en pressant sur les boutons Front, Back ou Hazards.

FOND DE GREEN

Appuyez sur BACK pour afficher la distance jusqu'au fond de green pendant 10 secondes.

OBSTACLES*
Appuyez sur HAZARDS pour afficher les distances jusqu'aux principaux obstacles du trou pendant 10 secondes.

MENU DE GOLF

Autonomie de la Batterie, Changer de trou, Sortir du jeu

ENTREE DE GREEN

Appuyez sur FRONT pour afficher la distance jusqu'à l'entrée du green pendant 10 secondes.

ABBREVIATIONS DES OBSTACLES*

LFB - Bunker de Gauche du Fairway
 MFB - Bunker de Milieu du Fairway
 RFB - Bunker de Droite du Fairway
 LFW - Eau de Gauche du Fairway
 LFWC - Fin de l'Eau de Gauche du Fairway
 MFW - Eau de Milieu du Fairway
 MFWC - Fin de l'Eau de Milieu du Fairway
 RFW - Eau de Droite du Fairway
 RFWC - Fin de l'Eau de droite du Fairway
 FGB - Bunker Entrée de Green
 RGB - Bunker de Droite du Green

LGB - Bunker de Gauche du Green
 BGB - Bunker de Fond du Green
 RGW - Eau de Droite du Green
 FGWC - Fin de Eau de Entrée du Green
 FGW - Eau Entrée du Green
 LGW - Eau de Gauche du Green
 BGW - Eau de Fond du Green
 CRK - Ruisseau
 CRKC - Fin du Ruisseau
 EOF - Fin du Fairway

ENREGISTRER L'HEURE DE DÉPART

Tee Time (Heure de Départ) est une fonction utile qui permet d'enregistrer une heure de départ jusqu'à 7 jours à l'avance. Quand vous avez enregistré une heure de départ, votre WR67 va automatiquement rechercher les parcours 7 minutes avant l'heure enregistrée. Sélectionnez simplement le parcours. Vous n'avez plus qu'à profiter !

Pour enregistrer une heure de départ, pressez le bouton MENU (Fig.1). A partir du menu TEE TIME (fig.2), appuyez sur le bouton HAZARDS pour activer la plage horaire. Utilisez le bouton BACK ou FRONT pour choisir l'heure. Enfin appuyez sur le bouton HAZARDS pour valider les horaires. Une fois que la date a été enregistrée, la fonction TEE TIME est activée, est sera indiquée ON. Un petit drapeau va aussi apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran initial.

*A noter : TEE TIME est une fonction unique, ce qui veut dire qu'une fois passée cette heure de départ, celle-ci va automatiquement se mettre sur OFF. Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle date, il vous faudra renouveler les étapes énumérées ci-dessus. Si vous jouez toujours le même jour à la même heure, il vous suffira de réactiver le TEE TIME depuis le menu en appuyant sur bouton FRONT puis ON.



Fig 1



Fig 2

AUTO-OFF

Il existe une fonction AUTO-OFF qui permet de sortir automatiquement du mode PLAY GOLF quand l'heure préenregistrée a expiré. Un message AUTO-OFF apparaît sur la montre. Sélectionnez RESUME pour revenir au mode précédent, le message AUTO-OFF s'affichera à nouveau 1 heure et demie plus tard. Sélectionnez EXIT GAME pour sortir de suite du mode et retourner à l'écran initial.

Au bout de 10 minutes, si aucune sélection n'est faite, la montre sort du mode et retourne à l'écran initial, et la fonction GPS s'éteint automatiquement pour préserver la batterie.

Pour installer la fonction AUTO-OFF, pressez MENU, puis aller dans le MENU 2 et sélectionnez SETTINGS (fig.1). Sélectionnez ensuite GOLF SET UP (Fig.2), puis AUTO-OFF. Pour choisir l'heure, servez-vous des boutons FRONT et BACK. Le temps peut être choisi entre 1 heure et demie (1.5) et 9 heures (par palier 0.5). Pour désactiver la fonction, mettre sur OFF.



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

BESOIN INFORMATIQUE

Vous n'avez besoin d'aucun ajout de programme, votre WR67 est prêt à l'utilisation. Cependant, il vous sera nécessaire de vous connecter à un ordinateur pour recevoir les mises à jour. Pour cela, vous aurez besoin:

- PC (Windows XP/VISTA/7/8), navigateur: Internet Explorer 8 ou plus récent, version 32-bit.
- MAC (OS X, version 10.6 INTEL ou plus récent), navigateur: Safari, 32-bit recommandés

Pour plus d'informations contactez: www.easygreen.com.hk

ENREGISTREMENT

A l'aide du numéro de série inscrit à l'intérieur du volet de votre emballage, veuillez enregistrer votre montre en créant un compte sur iGolf. Suivez les instructions sur : www.easygreen.com.hk

Numéro de Série # _____

Nom d'utilisateur _____

Mot de passe _____

Adresse Email _____

TELECHARGEMENT DE PARCOURS SUPPLEMENTAIRES

Une fois enregistrée sur iGolf, votre montre WR67 peut recevoir jusqu'à 50 parcours en plus de la base de parcours déjà téléchargés. Cela peut inclure des parcours dans des pays non déjà listés sur la boîte comme les Etats-Unis. Pour rechercher et télécharger des parcours de ces pays, référez-vous au site: www.easygreen.com.hk

BASE DE DONNEES DE CARTE ET MISES A JOUR DE MICRO PROGRAMME

Lorsque la base de iGolf est mis à jour, il peut être nécessaire de télécharger la base de données actualisées pour bénéficier des derniers parcours ajoutés et des mises à jours et autres corrections sur les parcours déjà existants. Une fois que la base de données est téléchargée, le transfert de données de votre ordinateur à votre montre peut prendre entre 20 et 30 minutes. Référez vous au site : www.easygreen.com.hk

Des mises à jour régulières des microprogrammes qui font fonctionner la montre sont aussi disponibles sur le site. Une fois le téléchargement terminé, le transfert prend entre 2 et 3 minutes.

DECLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

GARANTIE

Ce produit est couvert, par une Garantie Limitée de Deux (2) Ans sur présentation d'une preuve de paiement, contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Easygreen se réserve le droit de résilier cette garantie si le produit a été ouvert ou endommagé par un mauvais usage.



Dispose of this product correctly as per local and EU laws and regulations.



DISTRIBUTEUR EUROPEEN CONTACT

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, ITALY HOLLAND
Score Industries GmbH
Wolfratshauer Str. 150
82049 Pullach
Tel: 089-74946700
Fax: 089-74946757
www.score-industries.com
info@score-industries.com

UNITED KINGDOM, IRELAND
Second Chance Ltd.
Units 1 - 4 Pipers Court
Amy Johnson Way
Blackpool, Lancs FY4 2RT
Tel +44 (0)844 8717775
www.secondchance.co.uk
sales@secondchance.co.uk

FRANCE, BELGIUM, LUXEMBOURG, SPAIN, PORTUGAL, ANDORRA
Boston Golf Europe
9 Rue de Mayonnabe
64200 Biarritz, France
Tel. +33 559 43 53 53
www.bostongolf.com
easygreen@bostongolf.com



CONTACT EASYGREEN

Easygreen AB
Lövåsen 2
SE 139 40
Värmdö
Sweden
Tel: +46(0)8 22 65 65
www.easygreen.se
info@easygreen.se

Easygreen (Hong Kong) Ltd.
Flat 11, 4/F, Kwai Cheong Centre
50 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
(852) 2489-8288
www.easygreen.com.hk
info@easygreen.com.hk